



ISOMETER® IR420-D64 plus AGH ...

Isolationsüberwachungsgerät (Mittelspannung)

Insulation monitoring device (Medium voltage systems)



ISOMETER® IR420-D6

Isolationsüberwachungsgerät
(Mittelspannung)

- i** Bestandteil der Gerätedokumentation sind neben diesem Handbuch die „Sicherheitshinweise für Bender-Produkte“.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der „Offline-Monitor“ ISOMETER® IR420-D64 überwacht in Verbindung mit einem Ankoppelgerät AGH... den Isolationswiderstand von Verbrauchern im abgeschalteten Zustand. Diese zeitweise oder überwiegend abgeschalteten Verbraucher werden aus Mittelspannungsnetzen gespeist. Die Nennspannung der Gerätekombination ist auf maximal 12 kV begrenzt. Die maximal zulässige Netzableitkapazität C_{emax} beträgt 10 μF . Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitshinweise gerätespezifisch



VORSICHT! Gefahr vor Sachschaden durch unsachgemäße Installation! Die Anlage kann Schaden nehmen, wenn Sie in einem leitend verbundenen System mehr als ein Isolationsüberwachungsgerät anschließen. Sind mehrere Geräte angeschlossen, funktioniert das Gerät nicht und meldet keine Isolationsfehler. Schließen Sie in jedem leitend verbundenen System nur ein Isolationsüberwachungsgerät an.



VORSICHT! Trennung vom IT-System beachten! Vor Isolations- und Spannungsprüfungen an der Anlage muss das Isolationsüberwachungsgerät für die Dauer der Prüfung vom IT-System getrennt sein. Andernfalls kann das Gerät Schaden nehmen.



i Die Meldung des ISOMETER®s muss auch dann akustisch und/oder optisch wahrnehmbar sein, wenn das Gerät innerhalb eines Schaltschrankes installiert ist. Bei einer Alarmsmeldung sollte der Isolationsfehler schnellstmöglich beseitigt werden.

ISOMETER® IR420-D6

Insulation monitoring device
(medium voltage systems)

- i** Part of the device documentation in addition to this manual is the enclosed "Safety instructions for Bender products".

Intended use

The "Offline Monitor" ISOMETER® IR420-D64 monitors in combination with a coupling device AGH... the insulation resistance of deenergized loads. These loads either temporarily deenergized or deenergized most of the time, are supplied by medium voltage systems. The nominal voltage of the device combination is limited to 12 kV. The maximum permissible system leakage capacitance C_{emax} is 10 μF . Any other use than that described in this manual is regarded as improper.

Device-specific safety information



Caution! Risk of property damage due to unprofessional installation! If more than one insulation monitoring device is connected to a conductively connected system, the system can be damaged. If several devices are connected, the device does not function and does not signal insulation faults. Make sure that only one insulation monitoring device is connected in each conductively connected system.



Caution! Ensure disconnection from the IT system! When insulation or voltage tests are to be carried out, the device shall be isolated from the system for the test period. Otherwise the device may be damaged.



If the ISOMETER® is installed inside a control cabinet, the insulation fault message must be audible and/or visible to attract attention. In the event of an alarm message, the insulation fault should be eliminated as quickly as possible.

Funktionsbeschreibung

Der „Offline-Monitor“ ISOMETRER® IR420-D64 erzeugt eine Messgleichspannung. Diese wird über die Klemmen AK und KE/E sowie das Ankoppelgerät AGH... dem zu überwachenden IT-System überlagert. Ohmsche Isolationsfehler zwischen dem abgeschalteten System und Erde schließen den Messkreis. Der aktuelle gemessene Isolationswiderstand wird auf dem Display des Geräts angezeigt.

Selbsttest, automatisch

Das Gerät führt nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung U_s und danach alle 24 h einen Selbsttest durch, bei dem interne Funktionsstörungen ermittelt und als Fehlercode auf dem Display angezeigt werden. Das Alarmrelais wird dabei nicht geprüft.

Selbsttest, manuell

Durch Betätigen der internen/externen Testtaste > 1,5 s führt das Gerät einen Selbsttest durch, bei dem interne Funktionsstörungen ermittelt und als Fehlercode auf dem Display angezeigt werden. Die Alarmrelais werden dabei geprüft. Während des Drückens der Testtaste werden alle für dieses Gerät verfügbaren Display-Elemente angezeigt.

Funktionsstörung

Liegt eine Funktionsstörung vor, schaltet Relais K2 (21, 22, 24) und alle 3 LEDs blinken. Das Display zeigt einen Fehlercode.

E01 = Schutzleiter-Anschluss fehlerhaft, keine niederohmige Verbindung zwischen E und KE.

E03...Exx = Interner Gerätefehler.

Verzögerungszeiten t und t_{on}

Die nachfolgend beschriebenen Zeiten t und t_{on} verzögern die Ausgabe von Alarmen über LEDs, Relais und RS-485-Schnittstelle.

Anlaufverzögerung t

Nach Zuschalten der Versorgungsspannung U_s wird die Ausgabe von Alarmen um die eingestellte Zeit t (0...10 s) verzögert.

Function

The "Offline Monitor" ISOMETRER® IR420-D64 generates a measuring voltage, which is superimposed on the deenergized loads being monitored via the terminals AK and KE/E and the coupling device AGH.... Ohmic insulation faults close the measuring circuit between the deenergized system and earth. The currently measured insulation resistance is shown on the display of the device.

Automatic self test

The device automatically carries out a self test after connecting to the supply voltage U_s and later every 24 hours. During the self test, internal functional faults will be determined and will appear in form of an error code on the display. The alarm relay is not checked during this test.

Manual self test

After pressing the internal/external test button for > 1.5 s, the device carries out a self test. During this test, internal functional faults will be determined and will appear in form of an error code on the display. The alarm relays are checked during this test. With the test button pressed and held down, all device-related display elements appear on the display.

Malfunction

In case of a malfunction, the relay K2 (21, 22, 24) and all of the three LEDs flash. An error code appears on the display.

E01 = PE connection fault, no low-resistance connection between E and KE.

E03...Exx = internal device error.

Time delays t and t_{on}

The times t and t_{on} described below delay the indication of alarms via LEDs, relay and RS-485 interface.

Start-up delay t

After connection to the supply voltage U_s , the alarm indication is delayed by the preset time t (0...10 s).

Ansprechverzögerung t_{on}

Bei Unterschreiten eines Ansprechwerts R_{an} benötigt das ISOMETER® in Abhängigkeit vom überwachten IT-System bis zur Ausgabe eines Alarms die Ansprechzeit t_{an} . Eine eingestellte Ansprechverzögerung t_{on} (0...99 s) addiert sich zur systembedingten Ansprechzeit t_{an} und zögert die Signalisierung hinaus (Gesamtverzögerung = $t_{an} + t_{on}$). Besteht der Isolationsfehler während der Ansprech-verzögerung nicht weiter, entfällt die Signalisierung des Alarms.

Passwort-Schutz (on, OFF)

Wurde der Passwort-Schutz aktiviert (on), können Einstellungen nur nach Eingabe des korrekten Passworts (0...999) vorgenommen werden.

Werkseinstellung FAC

Nach Aktivieren der Werkseinstellung werden alle geänderten Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.



GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag! Bei Berühren von unter Spannung stehender Anlagenteile besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. **Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist.** Beachten Sie die Regeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Response delay t_{on}

When the value falls below the set response value R_{anr} , the ISOMETER® delays the alarm indication by the response time t_{an} corresponding to the IT system being monitored. Both the set response delay t_{on} (0...99 s) and the system-related response time t_{an} delay the alarm indication (total delay = $t_{an} + t_{on}$). If the insulation fault does not continue to exist during the response delay, no alarm will be signalled.

Password protection (on, OFF)






When password protection has been activated (on), settings can only be carried out after entering the correct password (0...999).

Factory setting FAC

After activating the factory setting, all settings previously changed are reset to delivery status.




DANGER! Risk of fatal injury from electric shock! Touching live parts of the system carries the risk of electric shock. **Before fitting the enclosure and working on the device connections, make sure that the power supply has been disconnected and the system is dead.** Observe the installation rules for live working.

Maße (in mm)**Dimensions (in mm)****Montage****Installation****A****B**

Die Frontplattenabdeckung ist an der mit dem Pfeil gekennzeichneten unteren Seite aufzuklappen.

The front plate cover can be opened by raising the lower part marked with an arrow.

Verdrahtung und Anschlussbild**Wiring diagram**

| U_n AC 0...1150 V DC 0...1760 V | U_n AC 0...1650 V AC + DC 0...1300 V | U_n AC 3(N)AC 0...12 kV |
|--|--|---|
| L1 L2 [L1] [L2] AGH150W-4 AK160 AK | L1 L2 L3 [U3] [V3] [W3] AGH204S-4 AK160 AK | L1 [2] AGH676S-4 [5] [4] [3] AK PE PE |

| Anschlüsse | Klemme/Terminal Element | Connection |
|---|-------------------------|---|
| Separater Anschluss von E und KE an PE | E, KE | Connect the leads E and KE separately to PE |
| Versorgungsspannung U_s (siehe Typenschild) über Schmelzsicherung 6 A | A1, A2 | Supply voltage U_s (see nameplate) via 6 A fuse |
| Alarm-Relais K1 | 11, 12, 14 | Alarm relay K1 |
| Alarm-Relais K2 (Systemfehler-Relais) | 21, 22, 23 | Alarm relay K2 (system fault relay) |
| Hilfsrelais zur Trennung des ISOMETER®s | K3 | Auxiliary relay for isolating the ISOMETER® |
| Ankoppelgerät zur Überwachung von Verbrauchern bis U_n | AGH... | Coupling device for the monitoring of loads up to U_n |
| Zur Überwachung von Verbrauchern mit undefiniertem Innenwiderstand oder offenen Einzeladern in Kabeln | AG70 DS2-31 | For the monitoring of loads with an undefined internal resistance or an open single conductor in cables |
| für kombinierte, externe Test/Reset-Taste | T/R | for combined external test/reset button |
| Anschluss an das zu überwachende IT-System | L1, AK | Connection to the system being monitored |

i Offlineüberwachung von beidseitig abgetrennten, nicht niederohmig miteinander verbundenen Kabeln und Leitungen kann zu Anschlussfehlermeldungen und Fehlereinschätzungen führen.

i Offline monitoring of cables and lines which are separated on both sides and which are not connected in a low-impedance manner can lead to connection error messages and false measurements.

Anzeige- und Bedienelemente
Indicating and operating elements

| Funktion | Display-Elemente/Display segments | Element | Function |
|---|-----------------------------------|-------------|---|
| Ansprechwerte R_{an1}, R_{an2} | | R1, R2 | Response values R_{an1}, R_{an2} |
| Alarm-Relais K1, K2 | | 1, 2 | Alarm relay K1, K2 |
| Anlaufverzögerung t , Ansprechverzögerung t_{on} | | t, t_{on} | Start-up delay t , Response delay t_{on} |
| kleiner oder größer als der minimale oder maximale Wert | | </> | less than or greater than the maximum or minimum measured value |
| Messwert | | 8.8.8 | Measured value |
| Einheit des Messwertes | | kMΩ | Measured value unit |
| Passwortschutz abgeschaltet | | off | Password protection disabled |
| Fehlerspeicher aktiv | | M | Fault memory activated |
| Betriebsart der Relais K1, K2 | | | Operating mode of the relays K1, K2 |
| Passwortschutz aktiv | | | Password protection enabled |

| Funktion | Gerätefront/Front of the device | Element | Function |
|---|---------------------------------|------------|--|
| Betriebs-LED, grün | | ON | Power ON LED, green |
| LED Alarm 1 leuchtet (gelb): Ansprechwert 1 unterschritten | | AL 1, AL 2 | LED Alarm 1 lights (yellow): value below response value 1 |
| LED Alarm 2 leuchtet (gelb): Ansprechwert 2 unterschritten | | | LED Alarm 2 lights (yellow): value below response value 2 |
| Display im Standard-Betrieb: Isolationswiderstand $R_f > 1 \text{ M}\Omega$ | | > 1 MΩ | Display in standard mode: insulation resistance $R_f > 1 \text{ M}\Omega$ |
| Test-Taste: Starten eines Selbsttests (> 1,5 s); Aufwärts-Taste: Menüpunkte/Werte | | T, ▲ | Test button: Starting a self test (> 1.5 s); Up key: menu items/values |
| Reset-Taste: Löschen des Fehlerspeichers (> 1,5 s); Abwärts-Taste: Menüpunkte/Werte | | R, ▼ | Reset button: deleting the fault memory (> 1.5 s); Down key: menu items/values |
| Start des Menübetriebs (> 1,5 s); Enter-Taste: (< 1,5 s) Menü-, Untermenu-Punkt, Wert bestätigen. (> 1,5 s) zurück zur nächst höheren Menü-Ebene | | MENU, | Starting the menu mode (> 1.5 s); Enter button: (< 1.5 s) MENU, Sub menu item, confirm value. (> 1.5 s) back to the next higher menu level. |

Menü-Übersicht**Menu overview**

| Einstellbare Parameter | Menü-Struktur/Menu structure | Menü/ Menu | Parameter setting |
|--|------------------------------|---------------|--|
| Ansprechwerte R_{an1}/R_{an2} abfragen und einstellen | | AL | Response values R_{an1}/R_{an2} requesting and setting |
| Fehlerspeicher ein- oder ausschalten, Arbeitsstrom- oder Ruhestrom-Betrieb für K1/K2 auswählen, | | out | Fault memory activate or deactivate, Select N/O or N/C operation for K1/K2 |
| Anlaufverzögerung t einstellen; Ansprechverzögerung t_{on} einstellen | | t | Setting the start-up delay t and response delay t_{on} |
| Passwortschutz ein- oder ausschalten, Passwort ändern; Werkseinstellung wiederherstellen; Servicemenü SyS gesperrt | | SET | Enabling or disabling password protection, changing the password; Reestablish the factory settings; service menu SyS blocked |
| Hard- und Software-Version abfragen | | InF | Calling up hardware and software versions |
| Zur nächsthöheren Menüebene bewegen (Zurück) | | ESC | Move to the next higher menu level |

Einstellen der Parameter

Beispielhaft wird die Änderung des Alarm-Ansprechwerts R_{an2} (R 2) beschrieben:

1. Drücken Sie die Taste MENU/Enter länger als 1,5 s. Im Display erscheint das blinkende Kürzel AL.
2. Bestätigung mit Enter. Der Parameter R1 blinks.
3. Drücken Sie die Abwärts-Taste, um den Parameter R 2 auszuwählen. Der Parameter R 2 blinks.
4. Bestätigung mit Enter. Der zugehörige Wert in kΩ blinks.
5. Stellen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärts-taste den gewünschten Ansprechwert ein. Bestätigung mit Enter. R 2 blinks.
6. Verlassen des Menüs durch
 - Drücken der Enter-Taste länger als 1,5 s um je eine Ebene höher zu gelangen
 - oder Anwahl des Menüpunkts ESC und Bestätigung mit Enter um je eine Ebene höher zu gelangen.

Parameter settings

An example is given below on how to change the alarm response value R_{an2} (R 2):

1. Press the MENU/Enter button for more than 1.5 seconds. The flashing short symbol AL appears on the display.
2. Confirm with Enter. The parameter R1 flashes.
3. Press the Down key to select the parameter R2. The parameter R 2 flashes.
4. Confirm with Enter. The associated value in kΩ flashes.
5. Use the Up or Down key to set the appropriate response value. Confirm with Enter. R 2 flashes.
6. You can exit the menu by:
 - pressing the Enter key for more than 1.5 seconds to reach the next higher level
 - or selecting the menu item ESC and confirming with Enter to reach the next higher level.


Werkseinstellungen

| | |
|---|---------------------------------|
| Ansprechwerte R_{an1} / R_{an2} | 1 MΩ/100 kΩ (AL 1/2) |
| Arbeitsweise K1 / K2 | Arbeitsstrom-Betrieb N/O (n.o.) |
| Fehlerspeicher | deaktiviert |
| BMS-Adresse | 3 |
| Anlaufverzögerung | $t = 0\text{ s}$ |
| Ansprechverzögerung | $t_{on} = 0\text{ s}$ |
| Passwort | 0, deaktiviert |

i Die jeweils einstellbaren Bereiche des Displays blinken. Dargestellt wird dies durch eine ovale Markierung in den folgenden Abbildungen. Der Einstieg in den Menübetrieb erfolgt durch Drücken der Taste MENU länger als 1,5 s.


Ansprechwerte R_{an1}/R_{an2} einstellen

Mit diesen Einstellungen legen Sie fest, ab welchen Isolationswert-Unterschreitungen Vorwarnungen bzw. Alarne signalisiert werden.



Fehlerspeicher und Alarm-Relais einstellen

Hier können Sie den Fehlerspeicher M aktivieren oder deaktivieren, außerdem die Arbeitsweise der Alarmrelais ändern: Arbeitsstrom-Betrieb (n.o.) oder Ruhestrom-Betrieb (n.c.)



Factory setting

| | |
|---|---------------------------------|
| Response values R_{an1} / R_{an2} | 1 MΩ/100 kΩ (AL 1/2) |
| Operating mode K1 / K2 | Arbeitsstrom-Betrieb N/O (n.o.) |
| Fault memory | deactivated |
| BMS-adress | 3 |
| Starting delay | $t = 0\text{ s}$ |
| Response delay | $t_{on} = 0\text{ s}$ |
| Password | 0, deactivated |

i The currently active segments are flashing. In the figures below, the segments where device settings can be carried out are highlighted by an oval. The menu mode can be reached by pressing the MENU button for at least 1.5 seconds.

Response value R_{an1}/R_{an2} setting


Set the response value below which prewarnings and alarms are to be signalled.

Setting the fault memory and alarm relays

Use this menu to enter the settings for the fault memory M. In addition, the operating principle of the alarm relays can be selected: N/O operation (n.o.) or N/C operation (n.c.).

Verzögerungszeiten einstellen

In diesem Menü können Sie eine Ansprechverzögerung t_{on} (0...99 s) sowie eine Anlaufverzögerung t (0...10 s) vorgeben.



Werkseinstellung herstellen und Passwort-Schutz

In diesem Menüs können Sie den Passwort-Schutz einschalten, das Passwort ändern oder den Passwort-Schutz abschalten. Außerdem können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

a) Passwort aktivieren



b) Passwort ändern



c) Passwort deaktivieren



d) Werkseinstellungen wiederherstellen



Setting the time delay

Use this segment to enter the response delay t_{on} (0...99 s) and the start-up delay t (0...10 s).

Reset to factory setting and password protection

Use this menu to activate the password protection, to change the password or to deactivate the password protection. In addition, you can reset the device to its factory settings.

a) Activating the password



b) Changing the password



c) Deactivating the password



d) To reset to factory settings



Abfrage von Geräteinformationen

In diesem Menü fragen Sie die Version der Software (1.xx) ab. Die Daten werden nach Start dieser Funktion als Laufband eingeblendet. Nach Durchlauf der Routine können Sie mit den Aufwärts-/Abwärts-Tasten einzelne Datenabschnitte auswählen.



Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme ist eine Kontrolle des ordnungsgemäßen Anschlusses des ISOMETER®'s erforderlich.

- i** Führen Sie eine Funktionsprüfung mittels eines echten Isolationsfehlers R_f gegen Erde durch, ggf. über einen dafür geeigneten Widerstand.

How to call up device information

Use this menu to query the software version (1.xx). After activating this function, data will be displayed as a scrolling text. Once one pass is completed you can select individual data sections using the UP/DOWN keys.

Commissioning

Prior to commissioning, check proper connection of the ISOMETER®.

- i** It is recommended to carry out a functional test using a genuine earth fault, e.g. via a suitable resistance!

Technische Daten IR420-D64...

(*) = Werkseinstellung

Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3

(A1, A2) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24)

| | |
|---|--------|
| Bemessungsspannung | 300 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 4 kV |
| (AK, E, KE, T/R) | |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 6 kV |
| Überspannungskategorie..... | II |
| Verschmutzungsgrad..... | 3 |
| Sichere Trennung (verstärkte Isolierung) zwischen: | |
| (A1, A2) - (AK, E, KE, T/R) - (11-12-14) - (21-22-24) | |
| Spannungsprüfungen nach IEC 61010-1 | 2,2 kV |

Versorgungsspannung

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Versorgungsspannung U_s | AC/DC 70...300 V |
| Frequenzbereich U_s | 42...460 Hz, DC |
| Eigenverbrauch | ≤ 3 VA |

Überwachtes System

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Netznennspannung U_n | offline |
| mit AGH676S | AC 50...400 Hz, 0...12 kV |
| mit AGH150W -4..... | |
| | AC 0...1150 V |
| | DC 0...1760 V |
| mit AGH204S-4 | |
| | AC 0...1650 V |
| | AC + DC 0...1300 V |

Ansprechwerte

| | |
|--|--|
| Ansprechwert R_{an1} (AL 1) | 100 k Ω ...10 M Ω (1 M Ω)* |
| Ansprechwert R_{an2} (AL 2) | 100 k Ω ...10 M Ω (100 k Ω)* |
| Ansprechabweichung (≤ 1 M Ω) | ± 15 % |
| Hysterese | +25 % |

Zeitverhalten

| | |
|---|-----------------|
| Ansprechzeit t_{an} bei $R_F = 0,5 \times R_{an}$ und $C_e = 1 \mu F$ | ≤ 4 s |
| Anlaufverzögerung t | 0...10 s (0 s)* |
| Ansprechverzögerung t_{on} | 0...99 s (0 s)* |

Messkreis

| | |
|---|-----------------------|
| Messspannung U_m | ± 12 V |
| Messstrom I_m (bei $R_F = 0 \Omega$) | ≤ 10 μA |
| Innenwiderstand DC R_i | $\geq 1,2$ M Ω |
| Impedanz Z_i bei 50 Hz | $\geq 1,1$ M Ω |
| Zulässige Fremdgleichspannung U_{fg} | $\leq DC 300$ V |
| Zulässige Netzeableitkapazität C_e | ≤ 10 μF |

Technical data IR420-D64...

(*) = Factory setting

Insulation coordination acc. to IEC 60664-1/IEC 60664-3

(A1, A2) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24)

| | |
|---|--------|
| Rated insulation voltage | 300 V |
| Rated impulse voltage..... | 4 kV |
| (AK, E, KE, T/R) | |
| Rated insulation voltage | 400 V |
| Rated impulse voltage..... | 6 kV |
| Überspannungskategorie..... | II |
| Verschmutzungsgrad..... | 3 |
| Protective separation (reinforced insulation) between: | |
| (A1, A2) - (AK, E, KE, T/R) - (11-12-14) - (21-22-24) | |
| Voltage tests according to IEC 61010-1..... | 2.2 kV |

Supply voltage

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Supply voltage U_s | AC/DC 70...300 V |
| Frequency range U_s | 42...460 Hz, DC |
| Power consumption | ≤ 3 VA |

System being monitored

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Nominal system voltage U_n | offline |
| with AGH676S..... | AC 50...400 Hz, 0...12 kV |
| with AGH150W -4..... | |
| | AC 0...1150 V |
| | DC 0...1760 V |
| with AGH204S-4 | |
| | AC 0...1650 V |
| | AC + DC 0...1300 V |

Response values

| | |
|---|--|
| Response value R_{an1} (AL 1) | 100 k Ω ...10 M Ω (1 M Ω)* |
| Response value R_{an2} (AL 2) | 100 k Ω ...10 M Ω (100 k Ω)* |
| Relative percentage error (≤ 1 M Ω) | ± 15 % |
| Hysteresis..... | +25 % |

Specified time

| | |
|---|-----------------|
| Response time t_{an} at $R_F = 0,5 \times R_{an}$ and $C_e = 1 \mu F$ | ≤ 4 s |
| Starting delay t | 0...10 s (0 s)* |
| Response delay t_{on} | 0...99 s (0 s)* |

Measuring circuit

| | |
|--|-----------------------|
| Measuring voltage U_m | ± 12 V |
| Measuring current I_m (at $R_F = 0 \Omega$) | ≤ 10 μA |
| Internal DC resistance R_i | ≥ 1.2 M Ω |
| Impedance Z_i at 50 Hz | ≥ 1.1 M Ω |
| Permissible extraneous DC voltage U_{fg} | $\leq DC 300$ V |
| System leakage capacitance C_e | ≤ 10 μF |

Anzeigen, Speicher

| | |
|---|---|
| Anzeige | LC-Display, multifunktional, unbeleuchtet |
| Anzeigebereich Messwert | 10 kΩ...20 MΩ |
| Betriebsmessabweichung ($\leq 1 \text{ M}\Omega$) | $\pm 15\%$ |
| Passwort | off/0...999 (off)* |
| Fehlerspeicher (Alarmrelais) | on/off (off)* |

Eingänge

| | |
|---|---------------------|
| Leitungslänge externe Test-/Reset-Taste | $\leq 10 \text{ m}$ |
|---|---------------------|

Schaltglieder

| | |
|--|---------------------------------------|
| Anzahl | 2 Wechsler (K1, K2) |
| Arbeitsweise | Ruhestrom (n.c.)/Arbeitsstrom (n.o.)* |
| Elektrische Lebensdauer bei Bemessungsbedingungen..... | 10 000 Schaltspiele |

Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC | 230 V ... 230 V |
| Gebrauchskategorie AC | AC 13 ... AC 14 |
| Bemessungsbetriebsstrom AC..... | 5 A ... 3 A |
| Bemessungsbetriebsspannung DC | 220 V ... 110 V ... 24 V |
| Gebrauchskategorie DC..... | DC 12 ... DC 12 ... DC 12 |
| Bemessungsbetriebsstrom DC | 0,1 A ... 0,2 A ... 1 A |
| Mindeststrom | 1 mA bei AC/DC $\geq 10 \text{ V}$ |

Umwelt/EMV

| | |
|---|----------------|
| EMV | nach IEC 61326 |
| Arbeitstemperatur | -25...+55 °C |
| Klimaklassen nach IEC 60721 (ohne Betauung und Eibildung) | |

| | |
|--|------|
| Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) | 3K23 |
| Transport (IEC 60721-3-2) | 2K11 |
| Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) | 1K22 |

Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721:

| | |
|--|------|
| Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) | 3M11 |
| Transport (IEC 60721-3-2) | 2M4 |
| Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) | 1M12 |

Anschluss Schraubklemmen

| | |
|--|---|
| Anschlussvermögen | |
| starr | 0,2...4 mm ² (AWG 24...12) |
| flexibel/ | 0,2...2,5 mm ² (AWG 24...14) |
| Mehrleiteranschluss (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| starr/flexibel | 0,2...1,5 mm ² (AWG 24...16) |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,5...0,6 Nm |

Anschluss Federklemmen**Displays, memory**

| | |
|--|---|
| Display | LC display, multi-functional, not illuminated |
| Display range, measuring value | 10 kΩ...20 MΩ |
| Relative percentage error ($\leq 1 \text{ M}\Omega$) | $\pm 15\%$ |
| Password | off/0...999 (off)* |
| Fault memory (alarm relay) | on/off (off)* |

Inputs

| | |
|--|---------------------|
| Cable length external test/reset button..... | $\leq 10 \text{ m}$ |
|--|---------------------|

Switching elements

| | |
|---|-----------------------------|
| Number of changeover contacts | 2 x (K1, K2) |
| Operating principle ..N/C operation (n.c.)/ N/O operation (n.o.)* | |
| Electrical service life under rated operating conditions | 10 000 switching operations |

Contact data according IEC 60947-5-1

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Rated operational voltage AC | 230 V ... 230 V |
| Utilization category AC | AC 13 ... AC 14 |
| Rated operational current AC | 5 A ... 3 A |
| Rated operational voltage DC | 220 V ... 110 V ... 24 V |
| Utilization category DC | DC 12 ... DC 12 ... DC 12 |
| Rated operational current DC | 0,1 A ... 0,2 A ... 1 A |
| Minimum current | 1 mA at AC/DC $\geq 10 \text{ V}$ |

Environment/EMC

| | |
|--|-------------------|
| EMC | acc. to IEC 61326 |
| Operating temperature | -25...+55 °C |
| Climatic classes acc. to IEC 60721 (without condensation and formation of ice) | |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Stationary use (IEC 60721-3-3) | 3K23 |
| Transport (IEC 60721-3-2) | 2K11 |
| Storage (IEC 60721-3-1) | 1K22 |

Classification of mechanical conditions acc. to IEC 60721:

| | |
|--------------------------------------|------|
| Stationary use (IEC 60721-3-3) | 3M11 |
| Transport (IEC 60721-3-2) | 2M4 |
| Storage (IEC 60721-3-1) | 1M12 |

Connection...

| | |
|-----------------------------|---|
| Connection properties | |
| rigid | 0,2...4 mm ² (AWG 24...12) |
| flexible / | 0,2...2,5 mm ² (AWG 24...14) |

| | |
|--|---|
| Two conductors with the same cross section | |
| rigid/flexible | 0,2...1,5 mm ² (AWG 24...16) |
| Stripping length | 8 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Tightening torque, terminal screws | 0,5...0,6 Nm |
| Connection..... | push-wire terminals |

| | |
|--------------------------------|--|
| Anschlussvermögen | |
| starr | 0,2...2,5 mm ² (AWG 24...14) |
| flexibel | |
| ohne Aderendhülse | 0,75...2,5 mm ² (AWG 19...14) |
| mit Aderendhülse | 0,2...1,5 mm ² (AWG 24...16) |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Öffnungskraft | 50 N |
| Testöffnung, Durchmesser | 2,1 mm |

Sonstiges

| | |
|---|------------------------|
| Betriebsart | Dauerbetrieb |
| Einbaulage | beliebig |
| Schutztart, Einbauten (DIN EN 60529) | IP30 |
| Schutztart, Klemmen (DIN EN 60529) | IP20 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Schnellbefestigung auf Hutprofilschiene | IEC 60715 |
| Schraubbefestigung | 2 x M4 mit Montageclip |
| Gewicht | ca. 150 g |

| | |
|------------------------------|--|
| Connection properties | |
| rigid | 0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14) |
| flexible | |
| without ferrules | 0.75...2.5 mm ² (AWG 19...14) |
| with ferrules | 0.2...1.5 mm ² (AWG 24...16) |
| Stripping length | 10 mm |
| Opening force | 50 N |
| Test opening, diameter | 2.1 mm |

Other details

| | |
|--|---------------------------|
| Operating mode | continuous |
| Position | any position |
| Degree of protection, internal components (EN 60529) | IP30 |
| Degree of protection, terminals (EN 60529) | IP20 |
| Enclosure material | polycarbonate |
| Flammability class | UL94 V-0 |
| DIN rail mounting acc. to | IEC 60715 |
| Screw mounting | 2 x M4 with mounting clip |
| Weight | approx. 150 g |

Bestellangaben**Ordering details**

| Typ/Type | Versorgungsspg U _s **/Supply voltage U _s ** | Nennspg. U _n ** / Nominal voltage U _n ** | Art.-Nr./ Art.-No. |
|--|---|--|--------------------|
| IR420-D64-2 | DC 70...300 V | | B91016408 |
| | AC 42...460 Hz, 70...300 V | | B71016408 |
| Montageclip für Schraubmontage (1 Stk. je Gerät, Zubehör)/Mounting clip for screw fixing (1 pc. per device, accessories) | | | B98060008 |
| AGH150W-4 | | AC 0...1150 V, DC 0...1760 V | B98018006 |
| AGH204S-4 | | AC 0...1650 V AC + DC 0...1300 V | B914013 |
| AGH676S-4 | | AC 50...460 Hz, 0...12 kV | B913055 |

** Absolutwerte des Spannungsbereichs

** absolute value of the voltage range



The Power in Electrical Safety®

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck und Vervielfältigung
nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Bender GmbH & Co. KG

Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Deutschland
Londorfer Str. 65 • 35305 Grünberg • Deutschland
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de



All rights reserved.
Reprinting and duplicating
only with permission of the publisher.

Bender GmbH & Co. KG

PO Box 1161 • 35301 Grünberg • Germany
Londorfer Str. 65 • 35305 Grünberg • Germany
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259
E-Mail: info@bender.de • www.bender.de